
Obec Loděnice
Husovo náměstí 4, Loděnice 26712

P R O V O Z N Í Ř Á D

SBĚRNÉHO MÍSTA ODPADŮ

PRO OBČANY OBCE

LODĚNICE

PREAMBULE

Tento provozní řád je po svém schválení radou obce závazný pro sběrné místo odpadů Obce Loděnice (dále jen - SM)

1. Základní údaje o sběrném místě

Vlastník zařízení:

Obec Loděnice
Husovo náměstí 4
267 12 Loděnice
tel.: 311 671 691

Provozovatel zařízení: Obecní úřad Loděnice
Husovo náměstí 4
267 12 Loděnice
IČ: 00233510

Statutární zástupce: Jiří Štulc, starosta

Dělník, manipulant sběrného místa: Miloslav Šmíd 725 052 109

V případě potřeby (nepředvídaná situace) volejte tel. čísla:

Obecní úřad Loděnice: 311 671 691

Požární ochrana: 150

Záchranná služba: 155

Služebna policie: 158

Zastavěné pozemky: Sběrné místo je umístěno na p.p.č. 851/11 A
851/4, k.ú. Loděnice u Berouna

Datum uvedení do provozu: 9/2015

2. ODPADY PŘIJÍMANÉ DO SBĚRNÉHO MÍSTA

Kód druhu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
160103	Pneumatiky	O
170201	Dřevo	O
170405	Železo a ocel	
170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903	O
200134	Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133	O
200136	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121,200123 a 200135	O
200138	Dřevo neuvedené pod číslem 200137	O

200140	Kovy	O
200301	Směsný komunální odpad	O
200307	Objemný odpad	O
200399	Stavební suť	O
200113	Rozpouštědla	N
200119	Pesticidy	N
200121	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť	N
200127	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky a jejich obaly	N
200133	Baterie a akumulátory, zařazené pod čísla 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie	N
200135	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23	N
170202	Sklo	O
200101	Papír a lepenka	O
200111	Textilní materiály	O
200114	Kyseliny	N
200115	Zásady	N
200125	Jedlý olej a tuk	O
200134	Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133	O

3. Stručný popis sběrného místa

Zařízení se skládá ze zpevněné živičné plochy, na které jsou umístěny zakryté kontejnery na shromažďování a třídění odpadů, lehký ocelový přístřešek 61,5 m² pro uskladnění kusového objemného odpadu a mobilní kancelářská buňka tvořící zázemí obsluhy. Součástí zařízení je i váha. Plocha stání je oplocena a osvětlena. Pro skladování odpadů kategorie „N“ je sběrné místo vybaveno EKO skladem.

Vzhledem k tomu, že dočasně uložené odpady jsou výhradně charakteru „O“ a tedy neohrožují životní prostředí, nejsou srážkové vody z této plochy jímány, ale jsou svedeny do stávajícího systému příkopů. Odpady charakteru „N“ jsou pak umístěny výhradně

v samostatném speciálním EKO skladu (výrobce Mevatec, typ 0046-3), takže nemohou ohrozit plochu areálu SM.

Plocha využívaná pro provozování:

- celková plocha: 665,00 m²
- celková zpevněná plocha: 399,00 m²

Po stavební stránce je sběrné místo řešeno jako vymezená a ohraničená zpevněná plocha, která je patřičně vybavena pro daný účel.

4. Použité typy (druhy) nádob

ks	druh odpadu	výrobce	typ	půdorys (m ²)
1	železo	MULTITEC	ABL-350PED1000-19.21	6,79
1	EKO sklad	MEVATEC	0046-3	7,05
1	TKO	MULTITEC	ABL-350PED1000-19.21	6,79
1	VOO (sporáky, pračky, lednice)	MULTITEC	ABL-430PED1000-19.21 zpevněná plocha pod přístřeškem	9,46
2	stavební suť	MULTITEC	ABL-400PED1250-4,5.11S	10,00
4	Bio odpad		dle nabídky, objem 240 l	

Pozn.: je možno doplnit o další potřebné nádoby dle potřeb a zkušeností provozu

5. Povinnosti obsluhy sběrného dvora při všech technologických operacích v zařízení

5.1 Příjem odpadů je prováděn pouze od fyzických osob **obce Loděnice**.

5.2 Do SM budou občany přinášeny přesně definované druhy odpadů obsažené v provozním řádu; způsob jejich uložení určí pracovník SM.

5.3 Do zařízení mohou být přijímány pouze odpady uvedené v provozním řádu.

V případě, že bude obyvatelem přinesen odpad, jehož zařídění nebo přijetí nebude možné, nebude tento odpad přijat.

5.4 Po příjezdu (příchodu) občana do sběrného místa je přinesený materiál obsluhou zkontrolován, zvážen a zaevidován do provozního deníku. Následně je občanem odpad

-
- uložen do příslušných nádob dle druhu odpadu nebo na příslušné plochy, a to pod dohledem pracovníka sběrného místa.
- 5.5 Na zpevněné ploše pod přístřeškem je vymezena plocha pro skladování lednic, praček a sporáků.
- 5.6 Pro evidenci občanů, kteří využívají služeb sběrného místa, je nezbytné jejich prokazování se obsluze, a to občanským průkazem (evidence jména a bydliště), občané vlastníci v katastru obce Loděnice nemovitost k rekreaci se prokážou i listem vlastnictví z katastru nemovitosti. Limitní množství jednotlivých odpadů jsou následující:
- 16 01 03 – Pneumatiky – 4 ks na číslo popisné a rok
- 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 – 200kg na číslo popisné a měsíc
- Ostatní odpady nemají limitní množství.
- 5.7 Všechny odpady ve SM jsou dočasně odděleně shromažďovány v označených nádobách nebo kontejnerech k tomu určených a zabezpečených. Po dosažení potřebného množství budou takto vytríděné odpady nabídnuty k dalšímu využití; nebude-li je možno využít, budou předány k odstranění oprávněné osobě.
- 5.8 Ukládání odpadu řídí pověřený pracovník SM, který je prokazatelně řádně proškolen z provozu SM a z podmínek bezpečné práce ve SM. Ve SM je přítomen po celou dobu, kdy je SM otevřeno.
- 5.9 Vjezd do prostoru SM povoluje pracovník SM, jehož pokynů musí dbát všichni občané přivázející nebo přinášející do SM odpad.
- 5.10 Ukládání odpadů v SM je umožněno občanům obce Loděnice a občanům, kteří vlastní v katastru obce Loděnice nemovitost, určenou k bydlení či rekreaci.
- 5.11 U příjmu je souběžně s evidencí odpadu pověřeným pracovníkem provedena i jeho vizuální kontrola. Bez této kontroly nesmí být občan s odpadem vpuštěn do úložného prostoru. Další, hlavní kontrola je prováděna pracovníky SM při ukládání odpadů do příslušných nádob nebo na příslušné plochy. Uložení odpadu, který neodpovídá tomuto provoznímu řádu, bude odmítnuto.
- 5.12 V případě zjištění závady na některém zařízení SM bude toto zařízení se zjištěnou závadou vyloučeno z ukládání odpadu, a to do doby odstranění závady. V případě závady většího rozsahu bude přerušen provoz sběrného místa.

6. Vedoucí směny - manipulant, vážný (evidence odpadů):

- kontroluje přivážený odpad,
 - zajišťuje evidenci přijímaného odpadu,
-

-
- povoluje vjezd vozidlům do provozovny
 - povoluje vstup ke sběrným kontejnerům, umožňuje kontrolním orgánům činnost dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech,
 - zajišťuje kontrolu obsahu provozního deníku se skutečností (druhy a množství),
 - kontroluje a udržuje vybavení provozovny v bezporuchovém stavu, provádí preventivní údržbu,
 - kontroluje překládání odpadů do označených kontejnerů,
 - používá mechanizační prostředky pouze k účelu, k němuž jsou určeny,
 - dodržuje bezpečnostní a hygienické předpisy,
 - v provozním deníku zaznamenává potřebné údaje spojené s provozem SM,
 - ošetřuje vegetaci ve SM
 - po skončení pracovní doby uzavírá a zamyká vrata příjezdu do SM,
 - dbá na to, aby se uživatelé SM zdržovali ve SM co nejkratší dobu

7. Otevírací doba

Provozní doba je 3x týdně.

Út, čt 14 - 18h, So 8 - 12h (**1.4 – 31.10**)

Út, čt 12 - 16h, So 8 - 12h (**1.11 – 31.3**)

Případné další rozšíření provozní doby bude stanoveno dle potřeb a požadavků obce. Po dobu otevírací doby je přítomna odborná síla. Mimo provozní dobu je zařízení pro veřejnost uzavřeno.

U vjezdu musí být zveřejněny podmínky ukládání odpadů a provozní doba. Změna provozní doby bude včas uvedena na informační tabuli.

Provozní řád se vztahuje na prostor SM, které je vymezeno oplocením, včetně kontejnerů před branou (papír, plast, sklo) a příjezdové komunikace, vymezené jejím stykem s veřejnou komunikací.

Dodavatelé odpadů (občané) se smí v provozovně zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou pro jeho vyložení, zaevidování a uložení do příslušných nádob nebo na určené plochy. Dovážení odpadů mimo dobu určenou k jejich přijímání je přísně zakázáno. Pokud občan přijede mimo pracovní dobu a vyloží odpad před SM, je to považováno za černou skládku a bude pokutován.

Povinností dodavatele odpadů (obyvatel) je:

- prokázat svou totožnost pracovníku provozovatele
 - dbát pokynů pracovníků provozovatele
 - nahradit vinou dodavatele způsobené škody
 - zdržovat se v prostoru provozovny jen po dobu nezbytně nutnou
 - dodávat pouze odpady uveřejněné v seznamu
-

-
- sběr a odvoz jakýchkoliv předmětů z prostoru provozovny je zakázán a každé překročení tohoto zákazu může být trestně stíháno jako krádež.

8. V celém SM platí zákaz kouření. Tento zákaz se vztahuje na všechny osoby nacházející se v prostorách SM.

9. Přílohy

1. Informační tabule včetně seznamu přijímaných odpadů
2. Požární poplachové směrnice
3. Schéma sběrného místa

PŘÍLOHA Č. 1

INFORMAČNÍ TABULE

Sběrné místo Loděnice

Provozovatel sběrného místa: Obec Loděnice

Dělník, manipulant sběrného místa: Miloslav Šmíd 725 052 109

Provozní doba: Út, čt 14 - 18h, So 8 - 12h (1.4 – 31.10)
Út, čt 12 - 16h, So 8 - 12h (1.11 – 31.3)

Dovážení odpadů mimo provozní dobu je přísně zakázáno.

Sběrné místo je trvale monitorováno kamerovým systémem.

Přijímané odpady:

Kód druhu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
160103	Pneumatiky	○
170201	Dřevo	○
170405	Železo a ocel	
170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903	○
200134	Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133	○

200136	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísla 200121,200123 a 200135	O
200138	Dřevo neuvedené pod číslem 200137	O
200140	Kovy	O
200301	Směsný komunální odpad	O
200307	Objemný odpad	O
200399	Stavební suť	O
200113	Rozpouštědla	N
200119	Pesticidy	N
200121	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť	N
200127	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky a jejich obaly	N
200133	Baterie a akumulátory, zařazené pod čísla 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie	N
200135	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísla 20 01 21 a 20 01 23	N
170202	Sklo	O
200101	Papír a lepenka	O
200111	Textilní materiály	O
200114	Kyseliny	N
200115	Zásady	N
200125	Jedlý olej a tuk	O
200134	Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133	O

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE PRO SBĚRNÉ MÍSTO

Povinnosti při zjištění požáru:

Při zjištění požáru je osoba povinna učinit taková opatření, aby požár uhasila dostupnými prostředky např. ručními hasicími přístroji atd.

1. Povinnost hlásit požár:

Nestačí-li obsluha sama na uhašení požáru, je povinna neodkladně hlásit požár na ohlašovně požáru. Hlásí - kdo volá, číslo telefonu z kterého volá, kde hoří a co hoří.

Hasičský záchranný sbor - 150

3. Způsob vyhlášení poplachu: Signálem „HOŘÍ“

4. Povinnosti po vyhlášení poplachu:

Obsluha je povinna do příjezdu požární jednotky HZS zamezit šíření požáru pomocí dostupných prostředků a vypnout el. energii.

5. Přístup do Sběrného dvora:

Po příjezdu jednotky HZS se veškeré činnosti řídí dle pokynů HZS. Do prostoru nemají přístup nepovolané osoby.

6. Důležitá pohotovostní čísla:

Hasiči	Záchranná služba	Poruchy v el. síti	Policie
150	155	840850860	158

7. Všeobecně

Obsluha zařízení musí být řádně vyškolená a seznámena se všemi prostředky PO. Musí umět použít hasicí přístroje a při zásahu hasičů být nápomocna veliteli zásahu.

Schváleno dne:

.....
Podpis a razítko
